

## POKYNY PRO SEŘÍZENÍ

### Série TECTUS

#### Plynulé seřízení ve 3 rovinách

Strana	+/- 3,0 mm
Výška	+/- 3,0 mm
Přítlak	+/- 1,0 mm

#### Stranové seřízení

- Seřizovací šroub pomocí šestihranného klíče seřídít
- Otáčení doleva-směrem k závěsu (max. 3 mm)
- Otáčení doprava-směrem k zámku (max. 3 mm)

#### Výškové seřízení

- Zajišťovací šrouby lehce uvolnit
- Pomocí spodního seřizovacího šroubu výšky dát dveře do odpovídající pozice (horní šrouby zpět došroubovat..)
- Zajišťovací šrouby pevně zaaretovat

#### Seřízení přítlaku

- Zajišťovací šrouby lehce uvolnit
- Dveře nastavit na odpovídající přítlak
- Zajišťovací šrouby pevně zaaretovat

Všechna seřízení lze provést s vnitřním šestihranným klíčem SW 4

